


按钮开关 Pushbuttons

名称外观 Appearance	产品型号 Model	触点形式 Contact Type	操作类别 Operation Type	颜色 Color	额定电压 Rated Voltage
-----------------	------------	-------------------	---------------------	----------	--------------------


平面按钮(常规触点) Flush Pushbuttons (Conventional Contact)

	SD30-2110	1NO	自复 Momentary	K 黑色 Black G 绿色 Green R 红色 Red B 蓝色 Blue W 白色 White Y 黄色 Yellow	
	SD30-2101	1NC			
	SD30-2120	2NO			
	SD30-2102	2NC			
	SD30-2111	1NO+1NC			
	SD30-3110	1NO	自锁 Maintained		
	SD30-3101	1NC			
	SD30-3120	2NO			
	SD30-3102	2NC			
	SD30-3111	1NO+1NC			

带灯平面按钮(常规触点) Illuminated Flush Pushbuttons (Conventional Contact)

	SD30-2710	1NO	自复 Momentary	G 绿色 Green R 红色 Red B 蓝色 Blue W 白色 White Y 黄色 Yellow	D 24VDC E 12VDC F 6.3VDC A1 110VAC A2 220VAC
	SD30-2701	1NC			
	SD30-2720	2NO			
	SD30-2702	2NC			
	SD30-2711	1NO+1NC			
	SD30-3710	1NO	自锁 Maintained		
	SD30-3701	1NC			
	SD30-3720	2NO			
	SD30-3702	2NC			
	SD30-3711	1NO+1NC			


圆形实面按钮(常规触点) Flat Round Pushbuttons(Conventional Contact)

	SD30-21S10	1NO	自复 Momentary		
	SD30-21S01	1NC			
	SD30-21S20	2NO			
	SD30-21S02	2NC			
	SD30-21S11	1NO+1NC			
	SD30-31S10	1NO	自锁 Maintained		
	SD30-31S01	1NC			
	SD30-31S20	2NO			
	SD30-31S02	2NC			
	SD30-31S11	1NO+1NC			

带灯圆形实面按钮(常规触点) Illuminated Flat Round Pushbuttons(Conventional Contact)

	SD30-27S10	1NO	自复 Momentary	G 绿色 Green R 红色 Red B 蓝色 Blue W 白色 White Y 黄色 Yellow	D 24VDC E 12VDC F 6.3VDC A1 110VAC A2 220VAC
	SD30-27S01	1NC			
	SD30-27S20	2NO			
	SD30-27S02	2NC			
	SD30-27S11	1NO+1NC			
	SD30-37S10	1NO	自锁 Maintained		
	SD30-37S01	1NC			
	SD30-37S20	2NO			
	SD30-37S02	2NC			
	SD30-37S11	1NO+1NC			

外形尺寸 Dimensions



常规触点按钮 Conventional Contact Pushbuttons